



DABMAN 1

Radio digitale DAB+ e FM portatile

Guida rapida




*Mod. DABMAN 1*

**DIGITALRAD!O**

**DAB | DAB+ | FM | UKW**

## Uso quotidiano

- Noterà che l'uso di questa radio è molto semplice grazie ai menu semplici ed intuitivi. Questi menu consentono di impostare la radio in base alle Sue preferenze e La guideranno attraverso le varie funzioni come per esempio ricerca stazioni, memorizzazione stazioni, ecc.
- Tutte le funzioni e le voci del menu sono selezionabili attraverso i tasti presenti sulla radio oppure sul telecomando.
- La radio è di facile utilizzo e può essere aggiornata ad eventuali future tecnologie.
- Avviso importante: un'aggiornamento del software può modificare le funzioni della radio.
- Se dovesse riscontrare problemi durante l'uso può rivolgersi al Suo rivenditore oppure anche contattare l'assistenza clienti.

 Il simbolo CE presente sull'apparecchio come dalle definizioni del 2006/95/EC, 2004/108/EC, 93/68/EEC e D.L. 259 del 01 Agosto 2003 garantisce la conformità del prodotto con le Direttive Europee sulla sicurezza, la compatibilità elettromagnetica e la segnaletica.

I relativi certificati di conformità possono essere richiesti a: **Mediasat SRL, Via Enrico Fermi 34, I-39100 Bolzano (BZ)**



**Informazione agli utenti ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata dell'apparecchiatura non più utilizzata, dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente

compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 22/1997"(articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Informazione agli utenti ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2008/103/CE concernente pile, accumulatori e smaltimento dei relativi rifiuti".

Il vostro apparecchio necessita di batterie. Le batterie fornite a corredo non contengono mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb). Non mescolate diversi tipi di batterie e non utilizzate batterie vecchie e nuove allo stesso tempo. Non utilizzate batterie ricaricabili. Al fine di evitare possibili rischi di esplosioni, rispettate le polarità indicate all'interno del vano batterie. Sostituitele solo con il tipo sopra specificato. Non gettatele nel fuoco, non ricaricatele. Se non utilizzate il telecomando per un lungo periodo, togliete le batterie. Rispettate l'ambiente e la legge! Le batterie devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti!

### **Avviso Importante**

Le informazioni contenute nel presente manuale vengono fornite con riserva di errori e modifiche! La garanzia non copre danni derivanti dall'utilizzo non corretto delle informazioni contenute nel presente manuale.

### **Garanzia**

Il costruttore garantisce che questo prodotto sarà privo di difetti di costruzione o materiale in condizioni di uso normale per un periodo di ventiquattro mesi, fatta, salva l'osservanza delle istruzioni di utilizzo e manutenzione.

La garanzia inizia a decorrere a partire dalla data di acquisto dell'apparecchio presso il rivenditore.

### **Condizioni di garanzia**

1. Qualora fosse necessario usufruire delle prestazioni di garanzia siete pregati di rivolgervi al rivenditore presso il quale avete acquistato l'apparecchio.

2. Per potere usufruire della garanzia, dovete presentare la prova di acquisto del prodotto costituita dalla copia della fattura originale oppure dallo scontrino rilasciato dal rivenditore o da una relativa conferma. Il numero di serie dell'apparecchio deve essere leggibile.

3. Il centro di assistenza autorizzato a suo insindacabile giudizio si riserva di assolvere i propri obblighi riparando o sostituendo il prodotto, se necessario, anche con un prodotto con prestazioni identiche o superiori, oppure sostituendo le parti difettose. Prestazioni di garanzia, riparazione o sostituzione di singole parti o di componenti non comportano un prolungamento del periodo di garanzia originario. Dopo la riparazione le parti sostituite permangono direttamente presso il centro di assistenza autorizzato.

4. La garanzia è limitata ai difetti di materiale e costruzione. Ciò esclude: controlli periodici, tarature, aggiornamenti software, manutenzione, sostituzione di parti soggette a normale usura;

- danni causati da incidenti, negligenza, modifiche, uso improprio o da una installazione non eseguita a regola d'arte;

- danni causati da fulmini, sovratensioni, liquidi, fuoco, atti di guerra, atti vandalici, messa a terra non corretta, insufficiente o assente, areazione insufficiente oppure da altre cause non imputabili al costruttore;

- danni causati da interventi di riparazione effettuati da centri di assistenza non autorizzati/persone non autorizzate e/o dall'utilizzo di parti di ricambio non originali;

- prodotti sui quali l'etichetta riportante il numero di serie è stata rimossa o resa illeggibile;

- spese di viaggio e costi derivanti dalla disinstallazione/installazione dell'apparecchio.

5. Spese derivanti da interventi di riparazione in garanzia effettuati da centri di assistenza non autorizzati o da persone non autorizzate non vengono rimborsate.

6. Tutte le spese relative ad interventi e richieste alla cui base non vi sia un difetto del prodotto sono a carico dell'utente. Ciò vale anche per gli oneri legati all'installazione ed all'illustrazione delle norme d'uso dell'apparecchio.

7. Il costruttore declina qualsiasi responsabilità legata alla perdita indiretta o conseguente di accessori o di danni causati a quest'ultimi.

8. Le presenti condizioni di garanzia lasciano impregiudicati i diritti previsti a favore del consumatore secondo disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005) o da altre disposizioni legislative nazionali.

## **NEGAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

Il presente documento si basa su informazioni disponibili al momento della sua pubblicazione. Sebbene sia stato fatto ogni sforzo per garantire l'accuratezza del contenuto, le informazioni contenute in esso non intendono descrivere tutti i dettagli o variazioni dell'hardware e/o software, nè coprire ogni possibile eventualità relativamente all'installazione e manutenzione. Il costruttore non si assume alcun obbligo di notifica ai possessori di questo documento relativamente a cambiamenti effettuati successivamente.

## **CARATTERISTICHE ED INFORMAZIONI CONTENUTE NEL PRESENTE MANUALE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO.**

Si prega di leggere attentamente il presente manuale e di assicurarsi di avere compreso le istruzioni fornite. Per la propria sicurezza fare attenzione alle precauzioni descritte in questo manuale.

### **CONTENUTO CONFEZIONE:**

- Dabman 1
- Cavo micro USB per la ricarica
- Cavo Line Out da 3,5 mm
- Antenna esterna
- Auricolari In-Ear





**a. Display**

**b. Accensione/Spegnimento:** tenere premuto per accendere / spegnere l'apparecchio

**c. OK:** premere per entrare nel menù e per confermare

**d. Uscita auricolari / ingresso antenna esterna / uscita Line out**

**e. Connettore micro USB:** per ricaricare l'apparecchio

**f. Volume / Navigazione / FM Transmitter:** premere per modificare il volume oppure navigare nel menù / tenere premuto per 2 secondi per entrare nel menù FM Transmitter

**g. Cambio Stazione:** premere per passare alla stazione precedente/ successiva

**h. Volume / Navigazione / Bluetooth Transmitter:** premere per modificare il volume oppure navigare nel menù / tenere premuto per 2 secondi per entrare nel menù Bluetooth Transmitter

## **PRIMA INSTALLAZIONE:**

Inserire la batteria in dotazione, connettere poi la radio al cavo di alimentazione USB in dotazione ad una presa USB (p.e. PC, Notebook, TV, ecc.) e aspettare per ca. 2 ore. L'apparecchio è ora pronto per l'uso. Connettere gli auricolari oppure l'antenna a filo all'apparecchio e tenere premuto per 2 secondi il tasto POWER: l'apparecchio si accende. Selezionare con i tasti + / - la lingua desiderata e confermare con il tasto OK. L'apparecchio ora effettua una ricerca stazioni. Al termine della ricerca l'apparecchio inizia la riproduzione.

## **CAMBIARE MODALITÀ DI RIPRODUZIONE**

Per cambiare la modalità di riproduzione (DAB+ oppure FM) premere il tasto OK e successivamente il tasto >. Spostarsi poi con i tasti di navigazione sulla modalità desiderata e confermare con il tasto OK.

## **CAMBIO STAZIONE CON I TASTI DI NAVIGAZIONE**

Per cambiare la stazione premere il tasto < oppure >. L'apparecchio riproduce automaticamente la stazione precedente / successiva.

## **CAMBIO STAZIONE CON LA LISTA STAZIONI**

Per visualizzare tutte le stazioni disponibili premere il tasto OK e successivamente il tasto +. Spostarsi poi con i tasti di navigazione sulla stazione desiderata e premere il tasto OK. L'apparecchio riproduce la stazione selezionata.

## **MEMORIZZAZIONE DI UNA STAZIONE NELL'ELENCO PREFERITI**

Tenere premuto per ca. 2 secondi il tasto OK. L'icona stella diventa viola e la stazione è stata memorizzata nell'elenco preferiti.

## **SELEZIONE DI UNA STAZIONE MEMORIZZATA NELL'ELENCO PREFERITI**

Per richiamare una stazione della lista preferiti premere il tasto OK e successivamente il tasto -. Spostarsi poi con i tasti di navigazione sulla stazione desiderata e confermare la scelta con il tasto OK.

## **RICERCA STAZIONI**

Per effettuare una nuova ricerca automatica delle stazioni premere il tasto OK e successivamente il tasto <. Spostarsi poi con i tasti di navigazione sulla voce "Channel Scan" e confermare con il tasto OK.

## **FM TRANSMITTER**

Per trasmettere una stazione digitale attraverso FM tenere premuto il tasto + per ca. 2 secondi. Nel menù FM Transmitter selezionare poi ON per attivare oppure OFF per disattivare la funzione di trasmissione. Spostarsi con i tasti di navigazione sulla voce "Frequency" e successivamente OK per modificare la frequenza di trasmissione.

## **BLUETOOTH TRANSMITTER**

Per trasmettere una stazione digitale attraverso Bluetooth tenere premuto il tasto - per ca. 2 secondi. L'apparecchio ora effettua una ricerca di altoparlanti Bluetooth. Assicurarsi che gli altoparlanti desiderati siano attivi e visibili. Selezionare poi dall'elenco gli altoparlanti desiderati e confermare con il tasto OK.

## **RESET DI FABBRICA:**

È possibile cancellare tutte le impostazioni e le stazioni effettuando un reset di fabbrica. Premere il tasto OK per entrare nel menù. Premere il tasto < per entrare nelle impostazioni. Spostarsi poi con i tasti di navigazione sulla voce "System" e confermare con OK. Spostarsi poi con i tasti di navigazione sulla voce "Reset All" e confermare 2 volte con il tasto OK.