

Lenuss

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lenuss Fernbedienung
mit zusätzlicher EIN/AUS Funktion für TV Geräte

MANUALE D'USO

Telecomando Lenuss con funzione
accensione/spengimento per TV

LRC 010E





Die CE Kennzeichnung des Gerätes garantiert dessen Konformität mit den Europäischen Direktiven 2006/95/EC, 2004/108/CE und 93/68/EEC hinsichtlich Sicherheit, elektromagnetischer Kompatibilität und Kennzeichnung, zusätzlich zur Konformität mit der Direktive 95/47/EC.

Die entsprechende Konformitätserklärung kann unter nachstehender Adresse angefordert werden:

Lenus GmbH
Kopernikusstr. 20
I-39100 Bozen

Verbraucherinformation

Betreffend die „Anwendung der Direktiven 2002/95/CE, 2002/96/CE und 2003/108/CE, hinsichtlich der Reduzierung gefährlicher Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten, sowie der Entsorgung von Abfällen.“



Das Symbol des durchkreuzten Abfallkübel auf dem Gerät weist darauf hin, dass letzteres am Ende seiner Lebensdauer von anderen Abfällen getrennt gesammelt werden muss.

Demnach ist der Endverbraucher verpflichtet, das Gerät, nach Ablauf dessen Lebensdauer, geeigneten Zentren für getrennte Müllsammlung von elektronischen und elektrotechnischen Abfällen zu übergeben. Alternativ kann der Endverbraucher beim Kauf eines äquivalenten neuen Produktes dem Händler das zu entsorgende Gerät, gemäss dem Prinzip eins gegen eins, übergeben.

Eine fachgerechte differenzierte Sammlung des nicht mehr verwendeten Gerätes zwecks umweltgerechten Recycling's, Verwertung oder Entsorgung, trägt dazu bei negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden. Weiters wird die Verwertung der Materialien, aus denen das Gerät besteht, gefördert.

Eine widerrechtliche Entsorgung des Gerätes seitens des Endverbrauchers bewirkt die Anwendung von Verwaltungsstrafen.

Verbraucherinformation

betreffend die „Anwendung der Direktive 2008/103/CE hinsichtlich Batterien, Akkumulatoren und Entsorgung entsprechender Abfälle“

Ihre Fernbedienung benötigt 2 Batterien vom Typ CR2032, 3V DC. Die mitgelieferten Batterien enthalten weder Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) noch Blei (Pb).

Verwenden Sie nie Batterien unterschiedlicher Marken bzw. alte und neue Batterien gleichzeitig. Keine aufladbaren Batterien einsetzen. Achten Sie stets beim Einlegen der Batterien auf die Polaritätsangaben im Batteriefach, um eventuelle Explosionsgefahren zu vermeiden. Werfen Sie Batterien niemals ins Feuer und laden Sie sie nicht auf. Entfernen Sie die Batterien, wenn sie die Fernbedienung über einen längeren Zeitraum nicht verwenden. Achten Sie auf Umwelt und Gesetzgebung! Batterien müssen getrennt von anderem Müll gesammelt werden!

Lenuss

- Standby ein/ausschalten Taste der kompatiblen Lenuss Geräte

Zifferntasten (0-9)

- Eingeben der Programmnummern zur direkten Anzeige

SOURCE

- Eingangsauswahl

TV/RADIO

- Umschaltung zwischen TV und Radio Modus

INFO

- Anzeigen von Informationen

MENU

- Anzeigen des Bildschirmmenüs

BACK

- Zurück zur vorherigen Anzeige
- Zurück zum vorherigen Programm

MEDIA

- Anzeigen der Mediaplayer Funktionen: Aufnahme, Bilder, Musik, Film

EPG

- Anzeigen des Elektronischen Programmführers für TV und Radio

EXIT

- Beenden des angezeigten Menüs

OK

- Bestätigen der Auswahl auf dem Bildschirmmenü
- Öffnen der Programmliste

◀/▶/▲/▼

- Steuern die Auswahl auf dem Bildschirmmenü

● Rot/Grün/Gelb/Blau

- Führt die am Bildschirm angezeigten Funktionen aus.

VOL +/-

- Lautstärkeregelung
- Stumm schalten (Tasten gleichzeitig für 2 Sekunden drücken)

FAV

- Anzeige der Liste der Favoritenkanäle

OPT

- Favoriten / Sperren / Information



CH ^ / v

- Umschalten von Sendern oder Seiten

REC REC

- Aufnahme starten

|| PAUSE

- PLAY/PAUSE
- Anhalten / Fortführen der Wiedergabe

■ STOP

- Wiedergabe/Aufnahme stoppen

⏏ V-FORMAT

- Ändert die Bildschirmauflösung für den HDMI-Ausgang

⏮ / ⏭

- Vorwärts/rückwärts Sprung zum vorherigen/nächsten Kapitel

⏪ / ⏩

- Während Wiedergabe oder Timeshift: Schnelles vor- oder zurückschleppen.
- Während Pause: Langsames vor- oder zurückschleppen.
- Mehrmaliges Drücken, um die Schnelligkeit zu ändern.

TEXT / []

- Aktivieren oder Deaktivieren des Teletext

AUDIO / []

- Auswählen der Tonspur / der Audiosprache
- Beibehalten der aktuellen Teletextseite

[]

- Anzeigen vom Text in doppelter Größe

[]

- Anzeigen der verfügbaren Unterseite

SUB / []

- Anzeige der Untertitel
- Anzeigen des TV-Programms während des Teletextbetriebes

[]

- Anzeigen der Teletext-Indexseite

[]

- Anzeigen des Teletextes über dem empfangenen Programm

Diese Fernbedienung kann zusätzliche kompatible Tv - Geräte steuern. Folgend werden die entsprechenden Funktionen und die dafür notwendige Programmierung beschrieben:



TV

- Standby - ein/ausschalten TV

SOURCE

- Nachdem die Taste Standby TV betätigt wurde, bleibt die SOURCE Taste für 30 Sekunden aktiv, um auf den entsprechenden Eingang umzuschalten an dem ihr kompatibles Tv Gerät angeschlossen ist

OK ◀/▶/▲/▼

- Nachdem die Taste SOURCE betätigt wurde, bleiben diese Tasten für 10 Sekunden aktiv, um auf den entsprechenden Eingang umzuschalten an dem ihr kompatibles Tv Gerät angeschlossen ist.

Programmierung der TV Ebene

- Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.
- Suchen Sie in der Codeliste (siehe hinten) nach dem Hersteller Ihres TV-Geräts (z.B. Sony).
- Neben dem Herstellernamen sind einer oder mehrere dreistellige Codes aufgelistet. Dieser Code muss entsprechend der folgenden Anleitung eingegeben werden, damit Sie mit der Lenuss Fernbedienung Ihr TV-Gerät bedienen können.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **OK** und **TV** (mindestens 3 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.
- Geben Sie nun innerhalb von 5 Sekunden den ersten dreistelligen Code ein.
- Wenn der Code richtig eingegeben wurde, blinkt die LED zweimal, um eine erfolgreiche Programmierung anzuzeigen
- Zielen Sie nun mit der Lenuss Fernbedienung auf Ihr TV-Gerät und drücken Sie die **TV Standby** Taste.
- Wenn Ihr TV-Gerät nicht reagiert, wiederholen Sie die Schritte der Programmierung mit dem nächsten Code des Herstellers Ihres TV-Geräts aus der Liste.
- Wenn sich Ihr TV-Gerät ausgeschaltet hat, haben Sie einen passenden Code gefunden. Überprüfen Sie anschließend alle weiteren Funktionen. Sollten mehrere Tasten nicht funktionieren, wiederholen Sie die Schritte der Programmierung mit dem nächsten Code des Herstellers Ihres TV-Geräts aus der Liste.
- Wenn ein ungültiger Code eingegeben wurde oder der Code nicht innerhalb der 5 Sekunden eingegeben wird leuchtet die LED für 3 Sekunden (Fehleranzeige) und kehrt in den Normalbetrieb zurück.

Hersteller-/Brand Suchlauf

Wenn Sie mit der im Abschnitt "Programmierung" beschriebenen Vorgehensweise keinen passenden Code gefunden haben, können Sie mit dem Hersteller-Suchlauf automatisch nach einem passenden Code suchen.

- Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.
- Suchen Sie in der Brandliste (siehe hinten) nach dem Hersteller Ihres TV-Geräts (z.B. Sony).
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **OK** und **TV** (ON/OFF) (mindestens 3 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.
- Geben Sie innerhalb von 5 Sekunden den Code **0 0 3** ein, die LED blinkt danach zweimal.
- Geben Sie innerhalb von 5 Sekunden den ersten dreistelligen Code für den Hersteller (Brand) des TV-Geräts ein. Die LED leuchtet 2x bei korrekter Eingabe, bei inkorrekt eingabe leuchtet die LED für 2 Sekunden.

- Drücken Sie die **⏻ TV** Taste so lange, bis sich Ihr TV-Gerät ausschaltet. Wenn sich das TV-Gerät während des automatischen Suchlaufs ausschaltet, lassen Sie die **⏻ TV** Taste unverzüglich los und drücken Sie **OK** Taste, damit die gefundene Einstellung gespeichert wird. Die LED blinkt danach zweimal.
- Sollten einige Tasten nicht richtig funktionieren, wiederholen Sie den Suchlauf bis Sie einen besser funktionierenden Code finden. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall die Fernbedienung den Suchlauf bei dem zuletzt gespeicherten Code weiterführt und nicht jedesmal von vorne beginnt.
- Wenn die Fernbedienung alle Codes, die zum Hersteller Ihres Geräts passen, durchsucht hat, blinkt die LED 5x, und der Suchlauf wird beendet.
- Wenn ein ungültiger 3-stelliger Code eingegeben wurde, leuchtet die LED für 3 Sekunden auf (Error Anzeige), die Fernbedienung wird in den Standard-Modus zurückgesetzt.
- Wenn für fünf Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Suchlauf abgebrochen und die Fernbedienung kehrt in den Standard Modus zurück; die LED leuchtet einmal für zwei Sekunden.

Kompletter Code-Suchlauf

Wenn Sie mit den beiden vorher beschriebenen Vorgangsweisen keinen passenden Code für Ihr Gerät gefunden haben, können Sie den kompletten Code-Suchlauf durchführen.

- Schalten Sie Ihr TV-Gerät ein.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **OK** und **⏻ TV** (ON/OFF) (mindestens 3 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.
- Geben Sie innerhalb von 5 Sekunden den Code **0 0 1** ein, die LED blinkt danach zweimal.
- Drücken Sie die **⏻ TV** so lange, bis sich Ihr TV-Gerät ausschaltet. Bitte beachten Sie, dass dieser Vorgang bis zu zehn Minuten dauern kann. Wenn innerhalb von zehn Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird der Suchlauf abgebrochen, und die LED leuchtet einmal für zwei Sekunden auf. Wenn sich das TV-Gerät während des automatischen Suchlaufs ausschaltet, lassen Sie die **⏻ TV** unverzüglich los und drücken Sie die **OK** Taste, damit die gefundene Einstellung gespeichert wird. Die LED blinkt danach zweimal zur Bestätigung
- Sollten einige Tasten nicht funktionieren starten Sie den Suchlauf erneut bis Sie einen besser funktionierenden Code gefunden haben. Bitte beachten Sie, dass in diesem Fall die Fernbedienung den Suchlauf bei dem zuletzt gespeicherten Code weiterführt und nicht jedes mal von vorne beginnt
- Wenn die Fernbedienung alle Codes durchsucht hat, blinkt die LED fünfmal und der Suchlauf wird beendet.

Code-Abfrage

Wir empfehlen, dass Sie sich den Code aufschreiben für den Fall, dass Sie Ihre Fernbedienung in Zukunft nochmals neu programmieren müssen. Die von Ihnen eingestellten Codes gehen beim Wechsel der Batterien nicht verloren.

Der Code besteht immer aus 3 Ziffern.

Um die 3 Ziffern der Reihenfolge nach abzufragen, gehen Sie wie folgt vor:

- Drücken Sie gleichzeitig die **OK** und **⏻ TV** Tasten für 3 Sek. bis die LED 2x blinkt.
- Geben Sie nun innerhalb von 5 Sekunden den Code **0 0 2** ein, das 2malige blinken der LED bestätigt die korrekte Eingabe.
- Um die erste Ziffer des 3stelligen Codes zu ermitteln drücken Sie nun die Taste **1** und zählen Sie, wie oft die LED aufblinkt, diese Zahl entspricht der ersten Ziffer Ihres eingestellten Codes. Wiederholen Sie die Prozedur mit den Tasten **2** und **3**, um die jeweiligen Ziffern Ihres Codes zu ermitteln.

Achtung: Wenn die LED nicht blinkt nachdem Sie die Ziffern „1“, „2“ oder „3“ gedrückt haben, so ist die entsprechende Codestelle 0.

Beispiel:

- Drücken Sie die Taste „1“ für die Hunderterstelle.
Wenn z.B. die LED dreimal blinkt ist die erste Stelle 3.
- Drücken Sie die Taste „2“ für die Zehnerstelle.
Wenn z.B. die LED einmal blinkt ist die zweite Stelle 1.
- Drücken Sie die Taste „3“ für die Einerstelle.
Wenn z.B. die LED sechsmal blinkt ist die letzte Stelle 6.
In diesem Beispiel ist der Code 316.

Reset

Alle Einstellungen werden gelöscht

- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten **OK** und **⏻ TV** (ON/OFF) (mindestens 3 Sekunden) bis die LED 2x blinkt.
- Geben Sie danach den Code **0 0 0** ein. Die LED blinkt zweimal, wenn der Code eingegeben wurde.
- Die Fernbedienung wird in den Auslieferungszustand zurückgesetzt:
⏻ Lenuss Taste ist aktiv
⏻ TV Taste ist inaktiv

Lenuss

BEDIENUNGSANLEITUNG

Lenuss Fernbedienung
mit zusätzlicher EIN/AUS Funktion für TV Geräte


MANUALE D'USO

Telecomando Lenuss con funzione
accensione/spengimento per TV

LRC 010E



Hinweise

 Il simbolo CE presente sull'apparecchio garantisce la conformità del prodotto con le Direttive Europee 2006/95/EC, 2004/108/EC e 93/68/EEC sulla sicurezza, la compatibilità elettromagnetica e la segnaletica, oltre alla conformità con la Direttiva 95/47/EC.

Il relativo certificato di conformità può essere richiesto a:

Mediasat SPA
Via Enrico Fermi 34
I-39100 Bolzano (BZ)

Informazione agli utenti



Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 15 "Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.

L'utente dovrà, pertanto, conferire l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D. Lgs. n. 22/1997 (articolo 50 e seguenti del D. Lgs. n. 22/1997).

Informazione agli utenti

ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 "Attuazione della direttiva 2008/103/CE concernente pile, accumulatori e smaltimento dei relativi rifiuti".

Il vostro telecomando necessita di 2 batterie del tipo CR2032, 3V DC. Le batterie fornite a corredo non contengono mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb).

Non mescolate diversi tipi di batterie e non utilizzate batterie vecchie e nuove allo stesso tempo. Non utilizzate batterie ricaricabili. Al fine di evitare possibili rischi di esplosioni, rispettate le polarità indicate all'interno del vano batterie. Sostituitele solo con il tipo sopra specificato. Non gettatele nel fuoco, non ricaricatele. Se non utilizzate il telecomando per un lungo periodo, togliete le batterie. Rispettate l'ambiente e la legge! Le batterie devono essere raccolte separatamente dagli altri rifiuti!

**Lenuss**

- Standby - accende/spegne un compatibile apparecchio Lenuss

Tasti numerici (0-9)

- Selezione diretta dei canali

SOURCE

- Selezione della sorgente d'ingresso

TV/RADIO

- Commutazione tra la modalità TV e radio

INFO

- Visualizza informazioni

MENU

- Visualizza il menu sullo schermo

BACK

- Ritorna alla schermata precedente
- Ritorna al canale precedente

MEDIA

- Visualizza il menu del mediaplayer Registra, Immagini, Musica, Film

EPG

- Visualizza la guida elettronica dei programmi TV e radio

EXIT

- Esce dal menu visualizzato a video

OK


- Conferma la scelta effettuata nel menu a video
- Visualizza l'elenco dei canali a video



- Controllano la selezione delle voci nel menu a video

● Rosso/Verde/Giallo/Blu

- Eseguono le funzioni indicati a video



- Regolazione del volume
- Disattiva l'audio temporaneamente (premere i tasti contemporaneamente per 2 secondi)

FAV

- Visualizza l'elenco dei canali preferiti a video

**OPT**

- Favoriti / Blocca / Informazione

CH ^ / v

- Cambia canale o pagina

**REC**

- Avvia la registrazione

**PLAY/PAUSA**

Mette in pausa il programma / riprende la riproduzione di un programma

**STOP**

- Interrompe la riproduzione / registrazione

**V-FORMAT**

- Cambia la risoluzione dell'immagine in uscita HDMI

**Fast Forward/Reverse**

- Passa all'inizio del precedente / alla fine del successivo capitolo

**Fast Forward/Reverse**

- Durante la riproduzione / timeshift: Avanzamento veloce in avanti o indietro
- Durante pausa: Avanzamento lento in avanti o indietro
- Premere più volte per modificare la velocità.

**TEXT**

- Attiva/Disattiva il televideo

**AUDIO**

- Scelta della traccia / lingua audio
- Blocco la pagina televideo corrente

**Subtitle**

- Radoppia le dimensioni dei cratteri

**Hidden info**

- Mostra le informazioni nascoste

**SUB**

- Visualizza i sottotitoli
- Visualizza il canale TV contemporaneamente all'utilizzo del televideo

**Index**

- Visualizza la pagina dell'indice del televideo

**Overlay**

- Sovrappone le pagine televideo alla schermata delle trasmissioni TV

Questo telecomando può controllare altri dispositivi compatibili. Seguendo le funzioni appropriate e la programmazione necessaria.

**TV**

- Standby - accende/spegne il TV

SOURCE

- dopo avere premuto il tasto Standby TV, il tasto SOURCE resta attivo per 30 secondi per scegliere la sorgente a quale è collegato il dispositivo compatibile

OK

- dopo avere premuto il tasto Source, i tasti restano attivi per 10 secondi per scegliere la sorgente a quale è collegato il dispositivo compatibile

Programmazione codice TV

- Accendete la vostra TV.
- Cercate il produttore della vostra TV nell'elenco codici allegato (p.es. Sony).
- A fianco del nome del produttore troverete uno o più codici a 3 cifre. Questi codici devono essere inseriti nel telecomando LENUSS, onde abilitarlo alla gestione del vostro TV.
- Premete i tasti **OK** e **TV** per un minimo di 3 secondi e comunque fino a quando il LED lampeggia due volte.
- Inserite il codice a 3 cifre preso dall'elenco entro 5 sec.
- Dopo avere inserito il codice, il LED lampeggerà due volte per indicare che la programmazione è avvenuta con successo.
- Orientate il telecomando LENUSS in direzione del vostro TV e premete il tasto **TV**.
- Se il vostro TV non risponde al comando, ripetete i passi della programmazione ed inserite il codice successivo che trovate nell'elenco.
- Se il vostro TV si è spento, avete trovato un codice compatibile. Provate adesso tutte le altre funzioni. Se vari tasti non dovessero funzionare, ripetete i passi di programmazione ed utilizzate il codice successivo che trovate nell'elenco.
- Se un invalido codice viene inserito oppure se non inserite il codice in tempo, il LED si accende per 3 secondi (indicazione errore) e torna nella modalità di normale utilizzo.

Ricerca codice per costruttore/brand

Se mediante la procedura di programmazione descritta nella sezione "Programmazione codice TV" non siete riusciti a trovare un codice compatibile, potete provare la scansione dei codici per costruttore.

- Accendete la vostra TV.
- Premete i tasti **OK** e **TV** per un minimo di 3 secondi e comunque fino a quando il LED lampeggia due volte.
- Inserite il codice **0 0 3** entro 5 secondi. Il LED successivamente lampeggerà 2 volte.
- Inserite il codice a 3 cifre relativo al costruttore (brand) del TV. Se il codice è stato inserito correttamente il LED lampeggerà due volte, in caso contrario si illuminerà e rimarrà acceso per 2 sec.
- Premete e tenete premuto il tasto **TV** fino a quando il vostro TV si spegne. Se rilasciate il tasto **TV** la ricerca viene fermata e potete provare anche le altre funzioni TV. Se nessun tasto viene premuto entro 5 sec., la ricerca viene interrotta

ed il telecomando LENUSS torna nella modalità di normale utilizzo. Ciò viene segnalato dal LED, che si illumina di rosso per 2 secondi. Se il vostro TV entra in modalità di Standby durante la ricerca, rilasciate immediatamente il tasto **TV** e premete il tasto **OK** per memorizzare il codice trovato. Il LED successivamente lampeggerà due volte.

- Se alcuni tasti non dovessero funzionare correttamente, dovete riprendere la ricerca codice fino a quando trovate un codice migliore. Vi preghiamo di notare che in questo caso il telecomando LENUSS riprende la ricerca dall'ultimo codice trovato e non inizia dal primissimo codice.
- Se il telecomando LENUSS ha passato tutti i codici relativi al costruttore del vostro apparecchio, il LED lampeggia per 5 volte e la ricerca viene terminata.

Ricerca codice con scansione di tutti i codici

Se mediante le procedure descritte nelle primi due sezioni non siete riusciti a trovare un codice compatibile, potete provare la scansione di tutti i codici.

- Accendete la vostra TV.
- Premete i tasti **OK** e **TV** per un minimo di 3 secondi e comunque fino a quando il LED lampeggia due volte.
- Inserite il codice **0 0 1** entro 5 secondi. Il LED successivamente lampeggerà 2 volte.
- Premete e tenete premuto il tasto **TV** fino a quando la vostra TV si spegne. Vi preghiamo di osservare che questa procedura può durare fino a 10 minuti. Se nessun tasto viene premuto entro 5 sec., la ricerca viene interrotta ed il LED si illumina per 2 secondi. Se la vostra TV entra in modalità di Standby durante la ricerca, rilasciate immediatamente il tasto **TV** e premete il tasto **OK** per memorizzare il codice trovato. Il LED successivamente lampeggerà due volte.
- Se alcuni tasti non dovessero funzionare correttamente, dovete riprendere la ricerca codice fino a quando trovate un codice migliore. Vi preghiamo di notare che in questo caso il telecomando LENUSS riprende la ricerca dall'ultimo codice trovato e non inizia dal primissimo codice.
- Se il telecomando LENUSS ha passato tutti i codici, il LED lampeggia per 5 volte e la ricerca viene terminata.

Richiamo codice

Lettura del codice impostato

- Premete i tasti **OK** e **TV** per un minimo di 3 secondi e comunque fino a quando il LED lampeggia due volte.
- Inserite il codice **0 0 2** entro 5 secondi. Il LED successivamente lampeggerà per 2 volte.
- Per la lettura del codice impostato premete il tasto numerico “1” per leggere la prima cifra che compone il codice, “2” per la seconda e “3” per la terza. Dopo avere premuto uno dei tasti numerici contate il numero di lampeggi del LED, che a sua volta corrisponde alla relativa cifra del codice.

Attenzione: Se il LED non lampeggia dopo che avete premuto i tasti numerici “1”, “2” o “3”, la cifra corrispondente è 0.

Esempio:

- Premete il tasto “1” per le centinaia. Se il LED ad esempio lampeggia 3 volte, la prima cifra del codice è 3.
- Premete il tasto “2” per le decine. Se il LED ad esempio lampeggia 1 volta, la seconda cifra del codice è 1.
- Premete il tasto “3” per le unità. Se il LED ad esempio lampeggia 6 volta, la terza cifra del codice è 6. In questo esempio il codice è 316.

Reset

Cancellazione delle impostazioni

- Premete i tasti **OK** e **TV** per almeno 3 secondi e comunque fino a quando il LED lampeggia due volte.
- Inserite successivamente il codice **0 0 0**. Il LED lampeggerà 2 volte.
- Dopo l'esecuzione di questa operazione il telecomando LENUSS verrà riportato allo stato di fabbrica.

TV LenuSS è attivo

TV è inattivo

Code List

A						
A.R.Systems	276	281	429	435	523	537
	838					
Accent	152	433				
Action	152	277	435	716	829	
Admiral	152	196	281	435	586	816
Advent	784					
Adyson	288	435				
Aeg	445	499	507	509	511	524
	544	806				
Agashi	435					
Aiko	152					
Aim	433	435				
Aiostay	586					
Airis	686					
Aiwa	168	435	561	795		
Akai	144	147	152	273	375	378
	388	419	429	430	432	433
	435	445	484	499	502	509
	510	515	679	717	829	840
	846					
Akiba	144					
Akira	433	746	748	797		
Akura	144	152	281	435	484	509
Alba	144	152	156	273	281	329
	331	419	430	435	446	715
	758	781	808	816		
Albiral	435	817	824			
Alfa	440					
Allorgan	759	840				
Allstar	435	523				
Alphatronik	643					
Altek	747					
Altus	414	422	445	499	502	503
	509	525	810			
American High	277					
Americana	277					
Amstrad	145	152	370	612	831	
Andersson	484					
Anglo	152	281				
Anitech	143	152	281	288	429	435
	523	824				
Ansonic	152	281	419	430	484	507
	511	524	544	808	824	
Antecno	144					
Aoc	435	741				
Arc En Ciel	844	848				
Arcelik	414	422	445	499	502	509
	520	810				
Arctic	445	499	502	509		
Arena	419	445	484	499	509	
Aristona	407	408	427	429	433	435
	457					
Art Tech	435					
Asa	271	591				
Asberg	435	816	824			
Asora	152					
Astra	152	435	445	499	502	509
Asuka	144	281				
Atec	337					
Atlantic	435	840				
Atlas	429					
Atori	152					
Atoro	152					
Audiosonic	144	152	281	414	422	435
	445	499	503	509		
Audioton	152					
Audiovox	435					
Autovox	840					
Aver Media	749					
Awa	152	435				
Axxion	143	152	273			
B						
Bang & Olufsen	435	569	589			
Basic Line	143	144	147	152	155	419

	430	435	484	499	502	507
	511	650	806	808		
Bauer	196	284	433	852		
Baur	152	370	429	433	435	436
	468	504	553	560	561	655
	665	673				
Baysonic	281					
Beaulieu	433					
Bec	435	716	829			
Becrese	435	655	673	716	717	722
Beko	410	411	414	419	422	438
	445	499	502	503	505	509
	510	520	525	530	721	722
	804	808	810	846		
Bell & Howell	196	435	650			
Belson	748					
Benchmark-Beaumar	152	277	435			
Benq	725					
Beon	435	816				
Bestar	152	435				
Bigston	152					
Black Panther	824					
Blackstripe	277	650	655	673		
Blaupunkt	147	156	266	267	269	429
	433	435	462	824	844	848
	852					
Blautech	535					
Blue Sky	144	156	364	419	430	435
	445	471	484	499	502	507
	509	511	524	544	727	772
	806	808	810			
Blusens	630					
Bosch	433					
Boxford	514	519	766			
Brandt	196	364	365	436	468	502
	509	525	743	844	846	848
	854	856				
Brandt Electronique	844	848	854	856		
Braun	436	468	512	857		
Brendstar	152					
Brinkmann	816					
Brionvega	433	435	538	586	820	
Brother	281					
Bruns	586	822	824			
Bsr	759					
Btc	144					
Bush	144	156	273	278	281	331
	409	410	411	414	419	422
	423	430	435	445	446	499
	502	509	758	808	810	

C						
Cablecom	408					
Campomatic	674					
Canon	433					
Capehart	435	829				
Capsonic	281	435				
Carrefour	435					
Carver	435					
Casio	440	632				
Cathay	435					
Cci	618					
Centrum	414					
Centurion	435					
Century	586					
Cge	152	267	268	816		
Cgm	143	152				
Changhong	669	732				
Charisma	577					
Charpy	689					
Ciate	586					
Cie	152	155	612			
Cihan	440					
Cimline	152	758				
Cinex	507	511	524	544		
Cisco	408					
Citizen	277	435	673			

Quasar 479 484 731 757 807
Quelle 152 824
147 152 198 223 266 267
268 269 271 298 370 380
383 385 388 391 419 427
429 430 432 433 435 436
440 449 455 468 523 551
553 560 561 565 612 655
665 673 758 759 808 815
823 840 854 859

R

R Line 435
Radio Shack 196 650
Radiola 407 427 429 433 435 457
478 548
Radiomarelli 440
Radiotone 152 281 419 430 435 523
808
Radix 655
Rca 277 570 571
Realistic 650
Recor 433 435 440
Record 148 435 440
Red Star 524 544
Reel 593
Regal 499 509
Regente 152
Relisys 683
Revox 433 435 468
Rex 840
Rft 144 420 433 469 586 822
Rice Club 277
Roadstar 144 152 281 331 414 419
422 429 430 432 435 440
445 449 471 499 502 509
527 810
Roombase 610
Rosita 152
Rowa 152
Royal 143 144 152 280 281 435
Royal Nec 499 502
Runco 277

S

Saba 169 267 364 365 367 399
403 419 484 499 502 509
525 743 824 840 843 844
846 848 853 854 855 856
754 762 765
Sagem 298 433 612 758
Saisho 419 430 484 499 502 507
Saivod 511 524 544 808
Sakio 152 281
Sakura 152
Salora 271 375 376 380 383 384
385 387 388 391 436 484
513 520 650 809 829
523 824 827
Sambers 152 153 157 158 277 281
Samsung 285 303 304 305 306 307
309 310 311 312 313 314
315 316 318 320 321 322
323 324 325 326 407 418
433 435 442 457 504 506
508 523 526 555 665 732
814 815 829
Sansui 152 175 277 281 298 433
435 561
Sanyo 152 297 298 403 419 430
484 499 502 509 524 544
586 646 649 650 651 652
653 654 655 677 814 822
823 829
Sbr 435
Schaub Lorenz 414 419 422 430 445 484
499 502 503 509 746 747
748 810
Schneider 144 152 273 281 370 400

402 407 419 427 429 430
433 435 438 440 445 446
448 454 455 457 459 465
471 472 473 478 494 499
502 507 509 511 513 521
523 524 528 532 540 544
548 808
Scientific Labs 433 513
Scott 601 626 636 786
Screenlant Tft 473
Sea 484
Sears 650
Seg 144 152 281 403 419 423
430 432 440 461 484 509
565 808 822 824
Seleco 429 435 495 820 833 840
841 844 854 858
414 746
Sencor 152
Sencora 144 673
Sentra 765
Serino 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196
197 429 433 435 673 713
Sharp 846 854
Shintom 523
Shintoshi 148 433 523
Shivaki 759
Shorai 152
Show 586 824
Siarem 826
Sicatel 147 266 269 433 435 449
457 482 524 544 551 711
837 844 848
Siena 471
Siera 433 471
Sierra 429 433 435
Sigmax 277
Signature 673
Silma 435
Silva Schneider 152 419 435 454 473 484
493 507 511 513 520 521
523 524 532 542 544 600
657 658 669 684 805
144
Silver 403 419 484
SilverCrest 152 435 586 824
Singer 523
Sinotec 335 414 422 433 440 446
449 464 471 499 509 525
561 586 612 758 759 806
824 827 842
Sky 339 616 629 770 787
Skyworth 197
Smaragd 156
Snyder 435
Sogo 445 499 507 509 511
Sole 154
Sonitron 650 651 655
SONiX 666 787
Sonoko 152 281 435
Sonolor 650
Sontec 435
Sony 147 173 174 175 176 177
193 196 197 223 266 297
298 342 429 433 435 484
551 552 553 554 555 556
557 558 560 561 562 564
565 566 567 665 667 668
672 673 782 856
490 491
SOS Remotes 144 824
Sound & Vision 414 445 499 509 524 525
Soundcolor 544 810
277
Soundesign 152
Soundmaster 155
Spectra 435
Spectrician 435

Sr2000 650
Standard 144 152
Star 279 414 422 435 523 757
797
Star General 798
Starlite 152 523
Starlux 152
Staßfurt 822
Stern 840
Strato 281 414 422 748
Sungoo 680
Sunkai 144 445 499 509 612 758
759
Sunny 727
Sunrise 157
Sunstar 152
Sunwatt 435
Sunwood 152 435
Supersonic 433
Supertech 152 435 440
Supra 152
Supratech 603
Sutron 152
Swisstec 284 509 599 607 613 615
616 622 629 664 671 685
730 735 769 770 778 785
787
Syc Line 152
Sylvania 435

T

Tadistar 523
Tandberg 419 682 848
Tandy 144 196 829
Targa 321
Tashiko 716
Tatung 156 298 317 416 433 435
449 475 513 519 524 534
537 544 588 722 814 829
830
Taurus 657
TCL 484
Tcm 414 422 503
Teak 152 433 435
Tec 152 155 837
Techline 419 432 484 520 824
Technica 277 419 430 484 507 511
806
461 484
Technical 435 553
Technics 613 729
Technika 435
Techniland 409 420 433 465 806 834
Technisat 152 433 435
Technol 433
Technosonic 785
Technotrend 189 277 403 413 419 430
Techwood 461 484
427 433 471 502
Tecnimagen 152 523
Technison 142
Teco 152 435
Tedelex 152 435
Teknant 152 277
Tekon 844 846 848 852 856
Teleavia 496
Teleco 152
Telefac 267 268 364 365 388 398
399 419 424 435 484 493
499 502 509 525 743 810
840 843 844 846 847 848
849 851 852 854 856 859
152
Teleopta 468
Telerent 152 420 433 513 524 544
848
Telestari 414
Telesystem 152 419 430 484 545 808
Teletech 840
Teleton 840

Televue 507 511 524 544
Telra 524 544
Tempest 152
Tensai 144 152 433 435 499 509
510 523 525 759 810 819
824
152
Tenson 724
TERRA 414 422 433 435 445 497
499 502 509 523 525 586
806
Tevion 414 419 430 445 446 499
502 509 524 544 622 679
747 772 776 808
Thomas 152 277 435 716 829
Thomson 163 164 165 167 169 196
267 364 365 367 368 369
399 472 502 525 623 743
828 844 846 848 849 852
853 854 856 859
Thorn 180 272 274 298 364 433
435 478 523 561 653 655
673 677 711 716 814 828
846 848 852 853 854 856
267 433 435 560 561 828
846 848 852 856 859
277
Tmk 152
Tobo 427 435 829
Tokai 157 277
Tokyo 797
Toshebia 152 168 277 304 329 330
Toshiba 331 414 419 429 430 433
435 499 502 509 650 655
656 660 661 663 665 667
668 670 672 673 677 690
782 783
277
Tosonic 824
Towada 435
Tranasonic 143 152 523
Trc 152
Trevi 433 435
Triad 365 524
Triax 416 440 456 808
Trilux 144
Tristar 612
Triumph 152
Trivision 748 772
TWF 748 772

U

Uher 433 435 468 560 824 840
Ultra 829
Ultravox 435 586 824
Uma 144 267 268 269 433 844
848 856
UMC 607 613 671 729 730
Uniden 860
Unimor 433
United 331 403 414 419 422 435
445 484 499 502 503 509
747 810
321
UnityDigitalTV 152 267 271 281 298 376
Universum 377 388 419 423 429 430
432 433 435 440 455 487
523 560 561 808 816 840
848
Univox 435 586
Upc 408
Uranya 152 824

V

Vanguard 152
Vasilinec 152
Veco 152 435
Vega 586
Vestel 403 407 419 423 430 432
435 440 452 454 461 484

	808
Vexa	152 435
Videocon	435
Video System	435
Videologique	144
Videoseven	563 787
Videoton	484 816 845 856
Vidion	152
Viditel	281
Viewpia	784
ViewSonic	336 763
Vision	152 499 509
Vogells	628
Vortec	435
Voxson	414 422 435 445 499 502
	509 523 586
Vtq	822

W

Waltham	419 430 484
Wards	435
Watson	144 152 269 419 430 432
	435 440 445 499 502 509
	808
Wattradio	523 816 824 827
Wega	586
Wegavox	152 435 816
Welltech	499 502
Welstar	419 430 484 616

Weltblick	435
Wharfedale	414 422
White Westinghouse	419 430 433 435 453 650
	816 824
Wilson	727
Windsor	419 430 484 808 846
Winston	152 435
Winternitz	152
Wizja	416
World Of Vision	302 337 509
World-Tech	155
Worldview	152 433 435

Y

Yamaha	665 668 696 703
Yamo	144
Yevici	152
Yokan	435
Yoko	144 152 155 281 435 440
	650 848
York	435 655
Yorx	144
Yoshita	435
Yotaka	435

Z

Zanussi	840
Zenith	435

Brand List

A

A.R.Systems	126
Action	170
Admiral	117
Aeg	136
Akai	153
Akura	133
Alba	167
Altus	140
Amstrad	100
Anitech	126
Ansonic	141
Arcelik	140
Arena	125
Aristona	123
Astra	155
Audiosonic	155

B

Basic Line	167
Baur	156
Becrese	112
Beko	140
Blaupunkt	162
Blue Sky	136
Brandt	152
Brionvega	123
Bush	142

C

Clatronic	155
CMX/Commax	104
Condor	117
Crosswood	134
Crown	135
Curtis	112

D

Daewoo	161
Dantax	165
Decca	130
Dmtech	125
Dual	165
Durabrand	135

E

Elbe	181
Elekta	133
Elite	133
Elta	155
Emerson	167
Erres	123
Euroline	125

F

Fenner	181
Ferguson	173
Finlux	171
First Line	181
Fisher	110
Fujitsu	105
Funai	181

G

Gec	133
Goldstar	170
Goodmans	174
Graetz	135
Granada	157
Grandin	159
Grundig	163

H

Haier	108
Hanseatic	161
Hinari	146
Hitachi	182
Humax	106
Hypson	155
Hyundai	159
Hoer	125

I

Ice	167
Imperial	124
Infratex	118
Inno Hit	133
Interdiscount	149
Interfunk	162
Intervision	126
Irradio	174

Itt	145
-----	-----

J

Jvc	121
-----	-----

K

Karcher	124
Kendo	181
Kneissel	114
Konka	101

L

Lavis	114
Lenco	151
Lg	154
Lifetec	151
Loewe	119
Lumatron	139
Luxor	160

M

M Electronics	120
Magnadyne	124
Magnasonic	117
Magnum	134
Marantz	123
Mark	134
Matsui	131
Medion	137
Meletronic	145
Metz	128
Mitsubishi	122
Multitech	117

AN

Nec	111
Neckermann	156
Nikkai	155
Nikkei	159
Nokia	168
Nordmende	152

O

Oceanic	120
Ok	125
Orion	175
Otava	102

Otto Versand	169
--------------	-----

P

Palladium	151
Panasonic	143
Philco	124
Philips	180
Phocus	134
Pioneer	147
Playsonic	134
Prima	133
Princess	133
Profilo	144
Proline	127
Prosonic	135
Protech	181
Provision	181
Pulser	170
Pye	123

Q

Quadro	139
Quelle	179

R

Radiola	123
Radiotone	150
Rft	113
Roadstar	165
Royal	133

S

Saba	148
Saivod	136
Salora	160
Samsung	178
Sansui	155
Sanyo	158
Schaub Lorenz	159
Schneider	177
Seg	141
Seleco	115
Sharp	132
Siemens	162
Silva Schneider	144
Sinudyne	138

Sogo	136
------	-----

Sony	176
Soundcolor	134
Star	155
Sunkai	145
Swisstec	129

T

Tatung	130
Technica	141
Technisat	113
Techwood	141
Teleavia	164
Telefunken	166
Telestal	109
Teletech	107
Tensai	170
Tesla	170
Tevion	181
Thomas	170
Thomson	164
Thorn	149
Thorn-Ferguson	173
Toshiba	172

U

Uher	116
Uma	162
UMC	103
United	135
Universum	150

V

Vestel	139
Voxson	170

W

Watson	151
White	
Westinghouse	116
Windsor	107

Y

Yoko	126
------	-----