

Lenuos Comfort

Fernbedienung | Telecomando | Remote control
Art.: LRC 101



D Die Comfort- Fernbedienung steuert die Grundfunktionen der Lenuos Fernsehgeräte und Receiver.

Adressumschaltung IR-Code

Durch die Adressumschaltung des IR-Codes der Fernbedienung können bis zu 10 Geräte unabhängig voneinander bedient werden. So vermeiden Sie das unbeabsichtigte oder zeitgleiche Umschalten der Geräte. Für die Adressumschaltung richten Sie die Fernbedienung auf den Receiver und drücken Sie zeitgleich für 5 sec. die OK- und eine Zifferntaste von 0 bis 9. Das Ansprechverhalten der Tasten verlängert sich je nach vergebener IR Adressierung, die IR Adressierung 7 ist die Standardbelegung und hat ein 2,0 sec Intervall.

Die IR Adressierungen 8 - 9 sperren die Tasten **OK - TV/AV - TXT - Info** der Fernbedienung. Die Unterstützung dieser Funktion ist softwareabhängig.

I Il telecomando comfort gestisce le funzioni principali dei televisori e ricevitori marchiati Lenuos

Variazione indirizzo codice IR

Con la commutazione dell'indirizzo del codice IR si possono gestire indipendentemente fino a 10 apparecchi. In questa maniera si evita una gestione contemporanea o sbagliata degli apparecchi. Per applicare la funzione della variazione indirizzo codice IR punti il telecomando in direzione del apparecchio acceso e prema contemporaneamente il tasto OK più un tasto numerico per 5 secondi. La capacità di risposta dei tasti cambia a base del indirizzo IR scelto, l'indirizzo 7 è l'impostazione standard con una risposta tasti di 2,0 sec.

Gli indirizzi 8 e 9 bloccano i tasti **OK - TV/AV - TXT - Info** del telecomando.

Questa funzione è dipendente dalla versione del software.

GB The Comfort remote control controls the basic functions of Lenuos TVs and receivers.

Address switching IR code

By the address switch of the IR codes up to 10 units can be operated independently. To prevent accidental or simultaneous switching of the devices. To switch the address, point the remote at the active device and simultaneously press OK and any number key for 5 sec. The response behavior of the keys depends on the selected IR address, the standard IR address is 7 and has a 2,0 sec interval. The IR address 8-9 lock the buttons **OK - TV/AV - TXT - Info** on the remote control. The support of this function depends on the software.

Adress /Tasten /Tasti/Keys	Interval (sec)	Funktion/ Funzione/ Function
0	4,0	all key 's working
1	3,7	all key 's working
2	3,4	all key 's working
3	3,1	all key 's working
4	2,8	all key 's working
5	2,5	all key 's working
6	2,3	all key 's working
7	2,0	all key 's working / Standard
8	2,0	no function OK - TV/AV - TXT - Info
9	2,0	no function OK - TV/AV - TXT - Info